# **KARCHER**

## **GSH 18-20 BATTERY**

Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы GSH 18-20 Battery позволяют не только аккуратно подравнивать кромки газонов, но и придавать изящную форму декоративным кустарникам. Аккумулятор приобретается отдельно.







#### № для заказа

1.444-200.0


- С питанием от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 B
- Решение «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника

	4054278547985
	1
	18 В аккумуляторная платформа
СМ	20
мм	10
СМ	12
В	18
М	макс. 800 (2,5 Ач) / макс. 1600 (5,0 Ач)
м	макс. 1000 (2,5 Ач) / макс. 2000 (5,0 Ач)
мин	макс. 100 (2,5 Ач) / макс. 200 (5,0 Ач)
кг	1,15
кг	2,3
мм	582 × 100 × 174
	MM CM B M M KT

* Погонные метры – длина шины ** Нанесение ножом для трав	ы
---	---

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Нож для кустарника	
Нож для травы	
Приспособление для подвешивания	
Защитный элемент на конце ножа	

### KARCHER





Решение «2 в 1»

 Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.



Легкая замена ножа

■ Продуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения инструментов.



Двусторонние лезвия алмазной заточки

■ Гарантируют превосходное качество обрезки.



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GSH 18-20 BATTERY 1.444-200.0













		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	
Аккумулятор Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				Ī
Быстрое зарядное устройство 18 B	3	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯ	ДНОЕ	<b>УСТРОЙСТВО</b>		
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	Ī
АККУМУЛЯТОРЫ				Ť
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	

lacktriangled Входит в комплект поставки  $\ \square$  Доступные аксессуары.  $\ \bigcirc$  Чистящее средство.