

Ultra Foam Cleaner RM 615



Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.



Свойства

- Высокоэффективное чистящее средство, образующее стойкую, долго удерживающуюся на поверхностях пену
- Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения – дорожную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения
- Прекрасно подходит для мойки автомобилей, мотоциклов, жилых прицепов и яхт
- Наносится при помощи предлагаемых Kärcher насадок для пенной чистки
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит НТА
- Готовое к применению чистящее средство
- Для быстрой и эффективной мойки при помощи аппарата высокого давления Kärcher, оснащенного насадкой для пенной чистки

Области применения

- Автомобили
- Мотоциклы
- Дома на колесах

Применение для

- Насадка для пенной чистки

	VE*	Ном. №
1 l	6	6.295-743.0
1 kg	6	6.295-744.0

* UE: упаковочная единица

Применение:

При помощи насадки для пенной чистки

- Залить средство в баллон насадки или присоединить емкость к разъему Connect 'n' Clean, установить дозировку в зависимости от загрязненности и нанести при помощи аппарата высокого давления. Дать средству немного подействовать, обработать поверхности щеткой и промыть их затем струей высокого давления.
- Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности!

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- P102 Держать в месте, не доступном для детей.
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
- P302 + P352b ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
- P264 После работы тщательно вымыть

Экологические характеристики:



Бутылка и этикетка перерабатываются на 100 %

Мы с радостью проконсультируем
Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654